

Cummins engine

A413 Cummins engine control module . . . . . E 2
C130 . . . . . D 1
C1017a . . . . . C 5
C1017b . . . . . C 5
C1017c . . . . . C 5
C1021 . . . . . E 5
C1041 . . . . . F 2
C1076 . . . . . F 3
C1203 . . . . . B 3
C1231 . . . . . B 2
C1233a . . . . . E 2
C1233b . . . . . E 2
E1 . . . Headlamp, left (13008) . . . . . E 5
E7 . . . Headlamp, right (13008) . . . . . F 2
G100 . . . . . B 4
K22 . Starter relay (11450) . . . . . C 5
M276 Hydro max pump motor . . . . . B 3
N412a A/C clutch cycling pressure switch (19E561) . . . . . E 1
N609 Dual brake warning switch . . . . . B 2
R32 . . Fuel heater . . . . . F 3