

Battery Junction Box (BJB)

F2	C 5	F13	E 4
F3	B 5	F14	E 3
F6	B 3	F15	E 3
F7	B 3	F16	E 3
F9	B 3	F17	E 3
F11	E 5	F18	E 2