

engine – 2.5L

12B637 . . . . . B 4
B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS) . . . . . C 5
B41 . . Camshaft position sensor . . . . . E 2
B48 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 . . . . B 3
B257 . Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor . . . . . A 4
C103 . . . . . C 1
C110 . . . . . E 3
C171 . . . . . B 3
C189 . . . . . C 5
C1066 . . . . . B 5
C1068 . . . . . A 4
C1121 . . . . . D 1
C1132 . . . . . A 2
C1141 . . . . . D 5
C1142 . . . . . E 5
C1143 . . . . . E 4
C1144 . . . . . F 4
C1180 . . . . . E 2
N17 . . Oil pressure switch . . . . . C 1
N96 . . Power steering pressure switch . . . . . D 1
T10 . . Ignition coil A . . . . . A 2
Y108 . Injector 1 . . . . . D 5
Y109 . Injector 2 . . . . . E 5
Y110 . Injector 3 . . . . . E 4
Y111 . Injector 4 . . . . . F 4
Y133 . Idle air control valve (IAC) . . . . . B 5