

dash panel – LH front view

A17 . . Electronic flasher module . . . . . F 3
A211 . Illumination dimmer . . . . . B 5
B72 . . Sunload sensor . . . . . F 4
C228 . . . . . B 2
C242 . . . . . C 1
C244 . . . . . B 2
C246 . . . . . E 2
C250 . . . . . B 3
C258 . . . . . A 4
C260 . . . . . B 5
C264 . . . . . E 5
C278 . . . . . F 3
C280 . . . . . B 3
C284 . . . . . F 3
C322 . . . . . F 3
C920 . . . . . E 5
C2011 . . . . . F 4
C2018 . . . . . E 1
C2036 . . . . . F 4
D20 . . Data Link Connector (DLC) . . . . . E 1
G208 . . . . . B 1
K306 . Power window relay . . . . . B 2
N63 . . Park brake switch . . . . . B 3
N82 . . Brake pedal position switch . . . . . B 3
N316 . Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch . . . . . E 2
N404 . Message center switch . . . . . E 5
N419 . Headlamp switch . . . . . A 4
N423 . Deactivator switch . . . . . F 3
O20 . . Pulse signal generator . . . . . A 3
O23 . . Circuit breaker 1 . . . . . C 1
O24 . . Circuit breaker 2 . . . . . B 2
P59 . . Joint connector 2 . . . . . F 4