
See page
71–1
C
19
20 LB/RD
3
C218b
Air bag sliding
contact
(14A664)
31–2
Steering wheel/
speed control
switch (9F924)
7) Illumination
31–2
7
Air bag sliding
contact
(14A664)
31–2
5
C218b
57
20 BK
S202
See page
10–7
See page
71–1
B
19
20 LB/RD
22
C220b
Instrument cluster
6) Illumination
60–5
6
1
C220a
57
18 BK
S204
See page
10–8
G200