
Hot at all times
F1.1m
30A
Hot at all times
F1.2m
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–5
See page 119–1
See page 13–5
S316
S322
A
B
C
D
E
F
G
H
1019 22 TN/LB
1018 22 LG/OG
1020 20 DG/VT
462 20 VT
490 16 RD
566 16 DG
461 20 OG
581 20 RD
579 22 BK/OG
580 22 BN
C359
C329
VBATT
A224
Heated seat module, driver side front
151–12
A223
Heated seat module, passenger side front
151–11
1067 20 VT/LB
1063 22 OG/LB
1062 22 RD/LB
57 20 GY/LB
18 BK
1065 20 WH/LB
1061 22 BN/LB
1060 22 BK/LB
1064 20 YE/LB
C365
C364
C335
C334
N29
Seat cushion heater, left front
151–12
N30
Seat cushion heater, right front
151–11
S303
See page 10–8
G200
S307
See page 10–10
G201
N31
Seat back heater, left front
151–11
N32
Seat back heater, right front
151–11
Elements heat air that is directed into the foam pad B–surface and then distributed through the A–surface.