C108

9D930

B45
Knock sensor
(12A699)



F02221

Pin	Circuit	Circuit function
1	310 (YE/RD)	Knock sensor (12A699)
2	311 (DG/VT)	Knock sensor (12A699)

C109

12B637

B45
Knock sensor
(12A699)



F02066

Pin	Circuit	Circuit function
1	311 (DG/VT)	Knock sensor (12A699)
2	310 (YE/RD)	Knock sensor (12A699)