

Battery Junction Box (BJB)

C1006 . . . . . A 2
C1016 . . . . . A 5
C1018 . . . . . C 5
C1199 . . . . . C 5
C1200 . . . . . C 1
C1255 . . . . . E 1
C1259 . . . . . E 1
F1.4 . . . . . F 4
F1.5 . . . . . E 5
F1.6 . . . . . E 5
F1.8 . . . . . D 1
F1.10 . . . . . D 1
F1.12 . . . . . D 5
F1.14 . . . . . D 5
F1.18 . . . . . D 1
F1.16 . . . . . D 1
F1.20 . . . . . D 5
F1.22 . . . . . D 5
F1.27 . . . . . C 1
K33 . Horn relay . . . . . A 2
K163 PCM power relay . . . . . A 5
K355 Trailer tow relay, battery charge . . . . . C 1
K356 Trailer tow relay, parking lamp . . . . . C 5
K383 ABS relay . . . . . E 1
K384 Clearance lamp relay . . . . . E 1
V34 . PCM Module power diode . . . . . C 5