Multifunction switch -5

Schematic

Multifunction switch



N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
2) Run
3) Start
4) Lock

Terminal locations

C459