


Center floor pan

13K702 . . . . . B 3
14A005 . . . . . E 4
A208 Restraints Control Module (RCM) . . . . . B 2
C300 . . . . . B 4
C306 . . . . . B 5
C307 . . . . . E 4
C308 . . . . . B 4
C310a . . . . . B 3
C310b . . . . . B 2
C319 . . . . . E 2
C342 . . . . . E 1
C344 . . . . . B 1
E200 . TCS disable switch illumination lamp . . . . . B 4
N27 . Left front seat heater switch . . . . . B 1
N28 . Right front seat heater switch . . . . . E 1
N63 . Parking brake switch (15A851) . . . . . B 5
N418 Transmission shift selector . . . . . E 4
R42 . . Cigar lighter, front (15055) . . . . . E 2