-1


15
F2.11
7.5A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
S218
640 22 RD/YE
8 C220b
A30
Instrument cluster
13) Low brake fluid
level/park
brake
13
5 C220c
977 20 VT/WH
162 20 LG/RD
C146
24
3 C211
162 20 LG/RD
977 20 VT/WH
C2015
3 C124
N63
Park brake switch
N1
Brake fluid level
switch
0) Normal
1) Low
0 1
1
2 C124
57 20 BK
512 20 TN/LG
13 C144
512 20 TN/LG
PI C250
N278
Ignition switch
3 2 0 4 1
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
GND C250
57 22 BK
S110
S236
G103
G205