G104 -4


2.3L, 2.5L, 4.0L
B22
Mass Air Flow
(MAF) sensor
B227
Engine Coolant
Temperature (ECT)
sender
3
C128
2
C1061
969
20 BK
570
20 BK/WH
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
24
51
76
77
103
C175
570
18 BK/WH
570
18 BK/WH
570
18 BK/WH
570
18 BK/WH
570
18 BK/WH
S107
N126
A/C high pressure
switch
K163
PCM power relay
P93
Battery Junction
Box (BJB)
1
C1078
85
C1016
570
20 BK/WH
570
14 BK/WH
34
C110
5
C139
570
16 BK/WH
570
14 BK/WH
570
16 BK/WH
S118
570
14 BK/WH
G104