

on steering column

14A320 . . . . . B 2
B36 . . Steering position sensor (18B015) . . . . . D 1
C202a . . . . . B 4
C202b . . . . . B 5
C226 . . . . . D 1
C250 . . . . . B 3
C263 . . . . . E 2
C264 . . . . . E 4
C278 . . . . . E 5
C2008 . . . . . B 3
C2135 . . . . . E 3
C2136 . . . . . C 1
N82 . Brake pedal position switch (13480) . . . . . E 5
N250 Overdrive cancel switch (7G550) . . . . . E 3
N278 Ignition switch (11572) . . . . . B 3
N442 Multifunction switch . . . . . B 4
N480 Auto park brake release switch (2B623) . . . . . B 1
Y215 Brake shift interlock (3Z719) . . . . . B 2