

Battery Junction Box (BJB) – 2.5L, 3.0L, 4.0L

F1.1	B 5	F1.24	D 5
F1.6	A 4	F1.25	C 5
F1.7	B 5	F1.28	E 5
F1.8	B 5	F1.30	F 3
F1.11	A 3	F1.31	F 3
F1.12	B 1	F1.33	C 1
F1.13	B 2	F1.38	E 2
F1.16	B 2	F1.41	C 2
F1.21	C 5	F1.42	D 1
F1.23	D 5		