

engine compartment, LH side - 2.3L

A261	Swirl control monitor	B 3
B45 . .	Knock sensor (12A699)	E 2
B48 . .	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444)	B 3
B248 .	Electronic thermostat	E 2
C108		E 2
C110		E 3
C171		A 3
C1121		E 3
C1161		B 3
C1162		E 2
C1163		A 2
C1181		E 1
C1182		D 1
C1183		A 1
C1184		A 2
N96 .	Power steering pressure switch	E 3
Y57 .	Swirl control solenoid valve	A 2
Y108	Injector 1 (9F593)	E 1
Y109	Injector 2 (9F593)	E 1
Y110	Injector 3 (9F593)	B 1
Y111 .	Injector 4 (9F593)	A 2