G305


Door ajar switch, left front 59–4
1 C526
1205 20 BK
Door ajar switch, left front 59–4
1 C526
1205 20 BK
Master window/ door lock/un- lock switch 100–2, 110–1
6 C508a
1205 14 BK
Key pad switch assembly 117–2
6 C500
1205 20 BK
Exterior rear view mirror switch (17B676) 124–2, 124–3, 124–6
5 C527
1205 18 BK
Lock cylinder switch, left 59–4
1 C502
1205 20 BK
Exterior rear view mirror, left 124–4, 124–7
1 C517
1205 20 BK
C522
1205 18 BK
with memory
S500
1205 14 BK
Base vehicle
all others
3 C511
1205 14 BK
1205 12 BK
G305
151–10
Radio control, rear (19A164) 130–3
15 C953
Video display 132–6
3 C960
without Rear Seat Entertain- ment (RSE) sys- tem
with Rear Seat Entertainment (RSE) system
1205 20 BK
Power sliding door switch, left 126–2
4 C958
1205 22 BK
2 C300
1205 20 BK
S337
with rear radio control unit