


## Front door, with power equipment


14630 . . . . . E 5
14631 . . . . . D 5
C504 . . . . . B 4
C505 . . . . . B 3
C522 . . . . . C 5
C523 . . . . . B 4
C524 . . . . . E 2
C525 . . . . . E 2
C526 . . . . . B 1
C527 . . . . . B 4
C602 . . . . . A 1
C603 . . . . . E 1
C604 . . . . . B 3
C605 . . . . . B 2
C608 . . . . . E 3
C612 . . . . . B 5
C622 . . . . . C 5
M79 . Power window motor, passenger side front (23394) . . . . . E 3
M80 . Power window motor, driver side front (23395) . . . . . E 2
M241 Door lock actuator, left front . . . . . D 2
M242 Door lock actuator, right front . . . . . D 1
M259 Exterior rear view mirror, left . . . . . C 5
M260 Exterior rear view mirror, right . . . . . C 5
N84 . Door ajar switch, left front . . . . . B 1
N85 . Door ajar switch, right front . . . . . A 1
N105 Window adjust switch, passenger side . . . . . B 3
N204 Door lock switch, driver side (14028) . . . . . B 3
N205 Door lock switch, passenger side (14028) . . . . . B 2
N409 Exterior rear view mirror switch (17B676) . . . . . B 4
N447 Master window adjust switch (14529) . . . . . B 4
Y18 . Speaker, right front (18808) . . . . . B 5
Y28 . Speaker, left front (18808) . . . . . B 4