

engine – 4.0L

C110 . . . . . F 4
C174 . . . . . C 5
C181 . . . . . A 2
C182 . . . . . A 3
C183 . . . . . A 4
C184 . . . . . F 2
C185 . . . . . F 3
C186 . . . . . F 4
U10 . . Ignition transformer capacitor 1 . . . . . C 5
Y108 . Injector 1 . . . . . A 2
Y109 . Injector 2 . . . . . A 3
Y110 . Injector 3 . . . . . A 4
Y111 . Injector 4 . . . . . F 2
Y112 . Injector 5 . . . . . F 3
Y113 . Injector 6 . . . . . F 4