C561 (BK)

14631



F16046

14A005



F16044

(1)	1298 (LB/OG)	(7)	543 (DG)	(12)	194 (PK)
(2)	813 (LB/WH)	(8)	1294 (BN/YE)	(13)	1313 (LB/BK)
(3)	1299 (LG/YE)	(9)	544 (VT)	(14)	1328 (RD/OG)
(4)	804 (OG/LG)	(10)	59 (DG/VT)	(15)	956 (OG/LG)
(5)	1545 (OG)	(11)	1312 (LG/BK)	(16)	1329 (YE)
(6)	1458 (VT/WH)				

C562 (BK)

14631



F12056

14A005



F12054

(1)	881 (BN)	(7)	1340 (DG)
(2)	121 (YE/BK)	(8)	1295 (RD/LG)
(3)	1293 (BK/OG)	(9)	1546 (PK)
(4)	884 (YE/BK)	(10)	78 (LB/YE)
(5)	885 (YE/LB)	(11)	–
(6)	882 (BN/YE)	(12)	79 (LG/RD)

C602 (BK)

14630

Door ajar switch, right front



F02379

Pin	Circuit	Circuit function
1	1314 (YE/LG)	Front Electronic Module (FEM) (13C788), signal
2	1205 (BK)	Ground