
M87
Speed control servo (9C735)
151–7
5
6
C122
44–2
Horn/Cigar Lighter
151
20 LB/BK
848
20 DG/OG
19
22
C144
6
20 YE/LG
151
22 LB/BK
848
20 DG/OG
not used
3
2
1
4
C218a
P140
Air bag sliding contact (14A664)
151–27
N78
Steering wheel/ speed control switch (9F924)
0) Rest
1) Horn
2) Speed control on
3) Speed control off
5) Set/accelerate
8) Coast
9) Resume
0 1 0 1
2 0 3 9 0 8 0 5
1000Ω
120Ω
2200Ω
680Ω
P140
Air bag sliding contact (14A664)
151–27
5
C218a
See page 10–6
G204