
Hot in Start or Run
Central Junction Box (CJB) (14A067)
13–15, 13–31
F2.45
10A
8
C270a
See page 13–15 13–31
S271
640
20 RD/YE
2
C205a
Directs power to energize fog lamp relay.
Main light switch (11654)
0) Off
3) Fog lamps
6) Fog lamp illumination
13–16, 13–32
0
3
6
6
57
20 BK
5
275
C205a
14 YE
A
See page 86–2
S217
See page 10–7 10–21
G202