Sport


Radio (18806)
151–8
+
–
+
–
14
15
7
8
C290a
804
20 OG/LG
805
20 WH/LG
813
20 LB/WH
811
20 DG/OG
30
18
C215
8
7
C211
21
20
C510
2
1
C238
C523
C612
2
2
Speaker, left front (18808)
151–17
Speaker, right front (18808)
151–18
1
C523
1
C612