C316 (GY)

14401



F04269

14A504



F04371

(1) 1079 (LG/RD)
(2) 1080 (LG/BK)
(3) 1081 (YE/RD)
(4) 1082 (LB/BK)

C320 (GN)

14B084

Seat heater switch, driver side



F08209

Pin	Circuit	Circuit function
1	1020 (DG/VT)	On/Off signal
2	57 (BK)	Ground
3	–	not used
4	57 (BK)	Ground
5	–	not used
6	461 (OG)	Illumination, control
7	–	not used
8	–	not used