C430

14A005

Luggage compartment lid release solenoid (5443252)



F03303

Pin	Circuit	Circuit function
1	–	not used
2	29S-AA83 (OG)	Luggage compartment lid release solenoid (5443252), switched power
3	31-AA83 (BK/OG)	Ground

C431

14A005



F08319

(1) 31S-RG2C (BK/RD)
(2) 9-RJ13 (BN/WH)
(3) 8-RJ13 (WH/VT)
(4) 15S-RG2C (GN/OG)
(5) 9-GA1 (BN/RD)
(6) 7-RJ13 (YE/VT)
(7) 8-GA25 (WH/BU)
(8) 8-GA7 (WH/RD)

14407



F08315

(1) 31S-RG2A (BK/RD)
(2) 9-RJ13 (BN/WH)
(3) 8-RJ13 (WH/VT)
(4) 15S-RG2A (GN/OG)
(5) 9-GA1 (BN/RD)
(6) 7-RJ13 (YE/VT)
(7) 8-GA25 (WH/BU)
(8) 8-GA7 (BN/RD)

C432 (GY)

14A005



F06177

(1) 91S-R13 (BK/OG)
(2) 7-CF40 (YE/GN)
(3) 8-CF40 (WH/GN)
(4) 7-CF34 (YE/BU)
(5) 8-CF34 (WH/BU)
(6) 15S-RL3A (GN/RD)

9L468



F06161

(1) 91S-R13 (BK/OG)
(2) 7-CF40 (YE/GN)
(3) 8-CF40 (WH/GN)
(4) 7-CF34 (YE/BU)
(5) 8-CF34 (WH/BU)
(6) 15S-RL3 (GN/RD)