

3.8L engine

12A581		D 1
14290		F 2
9D930		B 1
A7	ABS control module (2C219)	F 2
B22	Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)	C 1
B43	Crankshaft position sensor (6C315)	F 4
B257	Differential pressure feedback EGR (DPFE) sensor (9J460)	F 5
C101		F 4
C123		A 2
C128		C 1
C135		F 2
C139		A 3
C144		F 1
C197a		F 3
C197b		F 4
C1019		C 1
C1130		F 5
C1181		A 3
C1182		A 4
C1183		A 5
C1320		C 1
G103		D 1
M8	Starter motor (11002)	F 3
M8	Starter motor (11002)	F 4
N126	A/C high pressure switch (19D594)	C 1
Y108	Injector 1 (9F593)	A 3
Y109	Injector 2 (9F593)	A 4
Y110	Injector 3 (9F593)	A 5
Y134	EVAP canister purge valve	A 2