

Battery Junction Box (BJB) (14A003)

C1001 . . . . . B 5
C1002 . . . . . B 4
C1008 . . . . . B 4
C1016 . . . . . B 5
C1017 . . . . . C 4
C1051 . . . . . B 1
C1056 . . . . . B 1
C1058 . . . . . C 1
F1.15 . . . . . C 5
F1.18 . . . . . C 1
F1.19 . . . . . C 5
F1.22 . . . . . C 2
F1.28 . . . . . B 2
K4 . . Fuel pump relay . . . . . B 1
K22 . Starter relay (11450) . . . . . C 4
K107 A/C clutch relay . . . . . B 4
K140 Wiper run/park relay . . . . . B 4
K163 PCM power relay . . . . . B 5
K305 High speed fan control relay . . . . . B 2
K309 Low speed fan control relay . . . . . C 1
K316 Wiper high/low relay . . . . . B 5
P93 . . Battery Junction Box (BJB) (14A003) . . . . . D 5