-8


30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
0 1 2 3
8
C456
75-GG14
.75 YE/BU
22
C808b
A30
Instrument cluster
41) Microprocessor
41
9
21
C808a
8-GH11
.35 WH/GN
7
C3000
D20
Data Link Connector (DLC)
5
C440
A35
Instrument interface module