

rear door

14A005 . . . . . F 2
C701 . . . . . A 3
C702 . . . . . A 4
C703 . . . . . F 3
C704 . . . . . E 1
C715 . . . . . A 2
C801 . . . . . A 3
C802 . . . . . A 4
C803 . . . . . F 3
C804 . . . . . E 1
C820 . . . . . A 2
M64 . Door lock actuator, left rear (218A43) . . . . . E 1
M65 . Door lock actuator, right rear (218A42) . . . . . E 1
M116 Power window motor, left rear (23394) . . . . . F 3
M117 Power window motor, right rear (23394) . . . . . F 3
N110 Window adjust switch, right rear (14A412) . . . . . A 3
N111 . Window adjust switch, left rear (14A412) . . . . . A 3
N237 Door ajar switch, driver side rear (14018) . . . . . A 2
N238 Door ajar switch, passenger side rear (14018) . . . . . A 2
Y17 . Speaker, left rear (18808) . . . . . A 4
Y19 . Speaker, right rear (18808) . . . . . A 4