4.2L


FROM S116
PAGE 21-1
B
16 RD/LG
151–1 C1
C120M
C120F
16 RD/LG
16
RD/LG
S117
C115F
C115M
12V
(START OR RUN)
RADIO
NOISE
CAPACITOR
#1
151–3 A5
16 RD/LG
12V
(START OR RUN)
C111
IGNITION
COIL
151–1 F5
C111
527 RD/LB
526 DB/LG
528 PK/WH
151–1 C1
C120F
C120M
527 RD/LB
526 DB/LG
528 PK/WH
C174
26
52
78
SOLID STATE
POWERTRAIN
CONTROL
MODULE (PCM)
PAGE 23-3