F28, F29 -16


30
F28
30A
30S
F29
30A
P91
Central Junction
Box (CJB)
6 C366
3 C371
1 C368
9 C364
29-AH1 2.5 OG/BU
29-RA1A 2.5 OG
15S-HB19 4 GN/BU
15S-HB2 1 GN/BU
1 C171
S3010
1 C2113
29-AH6 2.5 OG/YE
29-RA1 1 OG
15S-HB19 2.5 GN/BU
2 C2111
16 C3000
D20
Data Link Connector (DLC)
29-AH14 2.5 OG/YE
2–way power seat
8–way power seat
29-AH14 2.5 OG/YE
29-AH14 2.5 OG/YE
1 C1852
29-AH14 1.5 OG/YE
2 C2112
C1891
6 C437
N242
Power seat switch,
driver
N99
Power seat switch
R19
Rear window de-
frost grid
N10
Rear window de-
frost switch