


engine, LH side

B41 . . Camshaft position sensor (6B288) . . . . . B 1
B47 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) . . . . . E 4
B87 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) . . . . . E 1
C100 . . . . . E 3
C102b . . . . . A 2
C102a . . . . . A 3
C103 . . . . . E 3
C141 . . . . . E 1
C172 . . . . . E 4
C180 . . . . . B 1
C184 . . . . . A 3
C185 . . . . . A 4
C186 . . . . . A 5
N17 . Oil pressure switch (9278) . . . . . E 3
O5 . . Generator . . . . . B 2
O5 . . Generator . . . . . B 3
Y12 . Injector 4 . . . . . A 3
Y21 . Injector 5 . . . . . A 4
Y22 . Injector 6 . . . . . A 5
Y52 . A/C clutch field coil (19D798) . . . . . F 3