

Battery Junction Box (BJB) (14A003)

C1007 . . . . . E 5
C1016 . . . . . E 3
C1017 . . . . . E 4
C1051 . . . . . B 3
C1056 ZETEC . . . . . E 4
C1058 Duratec . . . . . E 4
C1086 . . . . . B 2
C1098 . . . . . C 1
C1103 . . . . . E 2
F1.6 . . . . . D 1
F1.5 . . . . . D 1
F1.12 . . . . . E 2
F1.14 . . . . . E 2
F1.23 . . . . . E 3
F1.24 . . . . . E 3
F1.26 . . . . . D 3
F1.10 . . . . . C 2
F1.11 . . . . . B 2
F1.13 . . . . . B 2
F1.25 . . . . . C 3
K4 . . Fuel pump relay . . . . . B 3
K22 . Starter relay (11450) . . . . . E 4
K26 . Fog lamp relay . . . . . E 5
K53 . Headlamp relay . . . . . E 2
K163 PCM power relay . . . . . E 3
K309 Low speed fan control relay – Duratec . . . . . E 4
K313 High speed fan control relay 1 – ZETEC . . . . . E 4
V7 . . A/C Compressor clutch diode . . . . . B 1
V8 . . Starter relay diode . . . . . C 1