

RH engine compartment

B14 . . Wheel speed sensor, right front (2C204) . . . . . A 2
B289 . Height sensor, right front . . . . . B 1
C111 . . . . . A 2
C112 . . . . . A 3
C113 . . . . . A 4
C114 . . . . . A 4
C160 . . . . . A 2
C161 . . . . . E 1
C181 . . . . . D 1
C182 . . . . . A 3
C183 . . . . . C 5
C184 . . . . . A 5
C185 . . . . . F 4
C186 . . . . . F 4
C187 . . . . . F 3
C188 . . . . . F 3
C1041 . . . . . F 2
C1043 . . . . . F 2
C1150 . . . . . B 1
C1151 . . . . . B 1
E7 . . . Headlamp, right (13008) . . . . . F 2
E32 . . Side lamp, right front (13411) . . . . . E 1
E166 . Park/turn lamp, right front (13411) . . . . . F 2
P66 . . Coil On Plug (COP) 1 (12029) . . . . . A 2
P67 . . Coil On Plug (COP) 2 (12029) . . . . . A 3
P68 . . Coil On Plug (COP) 3 (12029) . . . . . A 4
P69 . . Coil On Plug (COP) 4 (12029) . . . . . A 4
Y10 . . Injector 2 . . . . . A 3
Y11 . . Injector 3 . . . . . C 5
Y12 . . Injector 4 . . . . . A 5
Y21 . . Injector 5 . . . . . F 4
Y22 . . Injector 6 . . . . . F 4
Y108 . Injector 1 (9F593) . . . . . D 1
Y232 . Injector 7 . . . . . F 3
Y233 . Injector 8 . . . . . F 3
Y285 . Shock actuator, right front . . . . . B 1