

Auxiliary Junction Box (AJB), underhood

C1008 . . . . . F 5
C1017 . . . . . F 3
F1.05 . . . . . D 1
F1.06 . . . . . A 1
F1.07 . . . . . A 2
F1.08 . . . . . A 2
F1.09 . . . . . E 1
F1.10 . . . . . F 1
F1.11 . . . . . F 2
F1.12 . . . . . F 2
F1.13 . . . . . A 3
F1.14 . . . . . A 3
F1.15 . . . . . A 4
F1.16 . . . . . A 4
F1.17 . . . . . A 5
F1.18 . . . . . B 5
F1.19 . . . . . F 3
F1.20 . . . . . F 4
F1.21 . . . . . F 4
F1.22 . . . . . E 5
F1.23 . . . . . E 5
F1.24 . . . . . B 5
K22 . Starter relay (11450) . . . . . F 3
K107 A/C clutch relay . . . . . F 5