4.6L


See page 13–19
S
16 14 RD/LG
1 C174
U10 Ignition transformer capacitor 1 (18801) 21–5
16 14 RD/LG
1 C111
P66 Coil On Plug (COP) 1 (12029) 21–5
16 14 RD/LG
1 C112
P67 Coil On Plug (COP) 2 (12029) 21–5
16 14 RD/LG
1 C113
P68 Coil On Plug (COP) 3 (12029) 21–5
16 14 RD/LG
1 C114
P69 Coil On Plug (COP) 4 (12029) 21–5
S150
16 14 RD/LG
S193
16 14 RD/LG
1 C115
P70 Coil On Plug (COP) 5 (12029) 21–5
16 14 RD/LG
1 C116
P71 Coil On Plug (COP) 6 (12029) 21–5
16 14 RD/LG
1 C117
P72 Coil On Plug (COP) 7 (12029) 21–5
16 14 RD/LG
1 C118
P73 Coil On Plug (COP) 8 (12029) 21–5
1 C194
U11 Ignition transformer capacitor 2 (18801) 21–5