
Function selector switch assembly, front
12) Temperature control potentiometer
151–3
12
1
2
3
C294d
436
22 RD/LG
438
22 RD/WH
See page 54–2
C
296
20 WH/VT
437
22 YE/LG
7
4
3
6
C289
Temperature blend door actuator (19E616)
151–1
M
8
C289
57
20 BK
S257
See page 10–5
10–19
G201