-2


P93
Battery Junction Box (BJB)
30) Hot at all times
700–02–00–1
30
F27
45A
30
F6
10A
30
F3
10A
700–02–00–1
700–02–00–3
30
F26
65A
DA19
3 WH/RD
DA07
8 WH/BU
1
2
C202
P91
Central Junction Box (CJB)
3
6
C231
K1
Rear window defrost relay
5
7
C231
3
6
C230
K304
Front blower motor relay
5
7
C230
F45
15A
F47
15A
F32
20A
F34
20A
F30
10A
F33
20A
F39
20A