F2.10


See page 13–10
Hot at all times
F2.10
30A
30
C2050
Accessory relay
71–1, 100–2
Central Junction Box (CJB) (14A068)
151–47
19
C270c
490
14 RD
S316
490
14 RD
5
C313
490
16 RD
7
C360
Seat adjust switch, driver side front (14A701)
120–1
490
14 RD
32
C263
490
16 RD
2
C2089
Adjustable pedal switch
127–1
490
16 RD
5
C315
7
C330
Seat adjust switch, passenger side front
120–2