

Body

A195 Fuel pump driver module (9H307) . . . . . B 5
A218 Cellular phone module . . . . . E 4
A403 Vehicle Dynamic Module (VDM) . . . . . E 3
A410 Low tire pressure module . . . . . B 3
B118 . Side air bag sensor, right (14B345) . . . . . E 3
C304 . . . . . E 3
C403a . . . . . E 4
C403b . . . . . E 4
C422 . . . . . E 5
C433 . . . . . B 5
C483 . . . . . E 5
C701b . . . . . B 2
C701a . . . . . B 2
C702 . . . . . B 2
C703 . . . . . E 2
C704 . . . . . E 1
C715 . . . . . B 1
C802 . . . . . B 3
C803 . . . . . E 4
C804 . . . . . B 4
C820 . . . . . B 5
C912 . . . . . E 2
C965 . . . . . B 3
C968 . . . . . B 3
C4085 . . . . . E 3
E252 . Low tire pressure warning lamp . . . . . B 3
M64 . Door lock actuator, left rear (218A43) . . . . . E 1
M65 . Door lock actuator, right rear (218A42) . . . . . B 4
M116 Power window motor, left rear (23394) . . . . . E 2
M117 Power window motor, right rear (23394) . . . . . E 4
N111 . Window adjust switch, left rear (14A412) . . . . . B 2
N237 Door ajar switch, driver side rear (14018) . . . . . B 1
N238 Door ajar switch, passenger side rear (14018) . . . . . B 5
N411 Roof opening panel switch (15B691) . . . . . E 2
N450 Anti–theft luggage compartment switch . . . . . E 5
Y17 . Speaker, left rear (18808) . . . . . B 2
Y19 . Speaker, right rear (18808) . . . . . B 3