-2


501–10–00–1
490 16 RD
5 C315
490 16 RD
7 C330
4
1
2
5
2 8 5 3 1 6 4 C330
57 16 BK
1 C315
979 16 RD/LB
990 16 YE/LB
981 16 RD/WH
980 16 YE/WH
982 16 YE/LG
983 16 RD/LG
G204
4 6 2 1 5 3 C332
M
5
1
4
N217
Seat adjust switch, passenger side front
1) Fwd/back
2) Up/down
4) Up/down seat rear
5) Up/down seat front
M215
Power seat motor assembly, right
1) Seat forward/ rearward
4) Seat up/down front
5) Seat up/down rear