C4002

@* @CNG
@** @LPG

A3–288



F06099

(A) G008 (WH)
(B) G006 (WH)
(C) G004 (WH)
(D) **G080 (WH)
(E) **G007 (WH)
(F) **G003 (WH)

A2–524



F06201

(A) *G008 (BK)
(B) *G006 (DG)
(C) *G004 (RD)
(D) **G080 (WH)
(E) **G007 (GY)
(F) **G003 (YE)

C4004

A3–288



F04171

(A) G054 (WH)
(B) G056 (WH)
(C) G058 (WH)
(D) G060 (WH)

C4013

A3–199



F03245

A2–521



F03247

(A) G050 (OG)
(B) G046 (YE)
(C) G052 (DG)

C4032 (BK)

13A409

Park/stop/turn lamp, right rear



F03099

Pin	Circuit	Circuit function
1	57 (BK)	Ground
2	14 (BN)	Hot in Park or Head
3	5 (OG/LB)	Turn lamps, feed, right rear

C4035 (BK)

13A409

Park/stop/turn lamp, left rear



F03099

Pin	Circuit	Circuit function
1	57 (BK)	Ground
2	14 (BN)	Hot in Park or Head
3	9 (LG/OG)	Turn lamps, feed, left rear