F2.23


See page 13–3
10 18 LG/RD
24 C237
55 C219
BATT C202a
Multifunction switch
90–2
10 18 LG/RD
2 C1025
Brake pressure switch (2B264)
23–12, 31–3, 31–5
S129
10 18 LG/RD
5 C1250
Stop lamp relay
90–4
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
151–3
Hot at all times
See page 13–3
F2.23
20A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
151–29
40 14 LB/WH
1047 18 LG/RD
16 C251
Data Link Connector (DLC) (14489)
14–1
S230
40 14 LB/WH
68 C237
43 C219
1 C2031
Cigar lighter, front (15055)
44–1