3.0L 4V -5


700–02–00–3
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
361 18 RD
71 C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
361 16 RD
2 C128
B22
Mass Air Flow
(MAF) sensor
S103
361 16 RD
1 C1066
Y133
Idle air control valve
(IAC)
361 16 RD
4 C1065
T1
Ignition coil
361 16 RD
1 C174
U10
Ignition transformer
capacitor 1
361 16 RD
1 C133
361 16 RD
1 C123
Y134
EVAP canister
purge valve
361 16 RD
2 C181
Y108
Injector 1
S110
361 16 RD
1 C1072
Y205
EGR vacuum regu-
lator solenoid
361 16 RD
2 C182
Y109
Injector 2
361 16 RD
2 C183
Y110
Injector 3
361 16 RD
2 C184
Y111
Injector 4
361 16 RD
2 C185
Y112
Injector 5
S109
361 16 RD
2 C186
Y113
Injector 6