
Navigation amplifier (13A018)
SPK 2+
SPK 2-
SPK 1+
SPK 1-
LF +
LF -
LR +
LR -
RR +
RR -
RF +
RF -
14
13
16
15
3
4
11
12
10
9
1
2
C4211b
14A488
804 18 OG/LG
813 18 LB/WH
800 18 GY/LB
801 18 TN/YE
802 18 OG/RD
803 18 BN/PK
805 18 WH/LG
811 18 DG/OG
Twisted
2 C523
1 C523
14A488
Speaker, left front (18808)
2 C702
1 C702
14A488
Speaker, left rear (18808)
2 C802
1 C802
14A488
Speaker, right rear (18808)
2 C612
1 C612
14A488
Speaker, right front (18808)
187 18 DB/OG
189 18 TN/LB
176 18 PK/LG
179 18 OG/RD
C4212
14A488
3
4
1
2
Subwoofer (10E887)