
See page 13–4
See page 13–4
63–2 Instrument Cluster
M
O
38 12 BK/OG
38 12 BK/OG
162 20 LG/RD
S202
S229
38 12 BK/OG 38 12 BK/OG
38 12 BK/OG 38 12 BK/OG
B1 B3 B4 B5 P1 C250
N278 Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
151–10
A3 A1 ST A4 I1 GND C250
32 12 RD/LB
687 12 GY/YE 297 12 BK/LG 687 12 GY/YE 262 14 BN/PK 57 20 BK
47 42 37 38 43 C212
R
V
S219
See page 13–14
See page 13–18
See page 10–8
Q
H
I
G200
See page 13–13
See page 13–10
See page 13–10