

manual transmission

12B637 . . . . . E 4
B48 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 . . . . D 5
B88 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 . . . . . F 3
B110 . Output shaft speed sensor (OSS) – 2.3L, 3.0L, 4.0L . . . . . E 1
C142 . . . . . F 3
C169 . . . . . C 1
C171 . . . . . D 5
C1107 – 2.3L, 3.0L, 4.0L . . . . . E 1
N19 . . Reversing lamps switch . . . . . C 1