

Battery Junction Box (BJB)

F40 . . . . . B 3
F41 . . . . . B 2
F42 . . . . . B 2
F45 . . . . . B 1
F49 . . . . . E 2
F51 . . . . . E 2
F52 . . . . . E 2