-2


O1
Battery
G1
30-DA6 6 RD
30-BB8 6 RD
700–02–00–
3
30-LE13 .75 RD
30-LE20 .75 RD
30-DC29 4 RD
S102
700–02–00–
8
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
F29
30A
3
C1005
K37
High beam relay
5
C1005
15S-DC27 .75 GN/BU
15S-DC26 .75 GN/BU
30S
F27
10A
30S
F26
10A