

4.6L engine

12B637 . . . . . A 5
14290 . . . . . B 5
B41 . . Camshaft position sensor (6B288) . . . . . F 2
B257 . Differential pressure feedback EGR (DPFE) sensor (9J460) . . . . . A 2
C103 . . . . . F 1
C146 . . . . . D 5
C180 . . . . . F 2
C185 . . . . . A 3
C186 . . . . . A 3
C187 . . . . . A 2
C188 . . . . . A 1
C192 . . . . . E 5
C1035a . . . . . C 5
C1035b . . . . . C 5
C1068 . . . . . A 2
G101 . . . . . A 2
N17 . Oil pressure switch (9278) . . . . . F 1
P93 . . Battery Junction Box (BJB) (14A003) . . . . . C 5
P93 . . Battery Junction Box (BJB) (14A003) . . . . . C 5
Y112 Injector 5 (9F593) . . . . . A 3
Y113 Injector 6 (9F593) . . . . . A 3
Y207 Injector 7 (9F593) . . . . . A 2
Y209 Injector 8 (9F593) . . . . . A 1