-19


A11
Radio
14
15
C2026b
RB06
.5 WH/BK
RB07
.5 WH/RD
1
2
C214
RD
GN
P140
Air bag sliding contact
RD
GN
1
6
C2005
RD
GN
1
2
C283
N433
1
2
3
Steering wheel radio switch
1) Volume (+)
2) Next
3) Volume (–)